

¿Cómo habilitar el valor de señal en equipos Queclink?

Para habilitar el valor señal debe configurar el paquete GTINF.

Podrás realizarlo desde tu configurador (Manager Tool) en el apartado: Device Configuration > Global Configuration > Other Function Settings > Info Report Enable.

