

# Desconexión de batería

## Ruptela

¿Por qué los equipos no me mandan el evento de desconexión de batería ?

Los equipos Ruptela se deberán configurar para que manden ese evento cuando bajen de los 7 volts para que envíen el evento de desconexión de batería, y por arriba de 7.1 para que envíen conexión de batería.

---